



Betriebsanleitung

**Unterstellbock Satz 6 t**

**V6031-6.0**



**Jack stand set 6 t**



**Höhe / Height:**  
400 – 620 mm





## **de** Inhaltsverzeichnis

### **1) Zu Ihrer Information**

Allgemeine Informationen ..... Seite 3

Symbolerklärung..... Seite 3

### **2) Zu Ihrer Sicherheit** ..... Seite 4

Bestimmungsgemäße Verwendung ..... Seite 4

### **3) Aufbau und Funktion** ..... Seite 5

Inspektion ..... Seite 5

Beschädigte Geräte und Zusatzteile ..... Seite 6

Veränderungen..... Seite 6

Aufsätze und Adapter..... Seite 6

Aufbau ..... Seite 6

Montage ..... Seite 6

Betrieb ..... Seite 7

Wartung..... Seite 8



## Allgemeine Informationen

- Bitte stellen Sie sicher, dass der Benutzer dieses Werkzeugs die vorliegende Betriebsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme gründlich durchgelesen und verstanden hat.
- Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise, die zum sicheren und störungsfreien Betrieb Ihres VIGOR-Werkzeuges erforderlich sind.
- Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch des Werkzeuges gehört die vollständige Beachtung aller Sicherheitshinweise und Informationen in dieser Betriebsanleitung.
- Bewahren Sie deshalb diese Betriebsanleitung immer bei Ihrem VIGOR-Werkzeug auf.
- Dieses Werkzeug wurde für bestimmte Anwendungen entwickelt. VIGOR weist ausdrücklich darauf hin, dass dieses Werkzeug nicht verändert und/oder in einer Weise eingesetzt werden darf, die nicht seinem vorgesehenen Verwendungszweck entspricht.
- Für Verletzungen und Schäden, die aus unsachgemäßer, zweckentfremdeter und nicht bestimmungsgemäßer Anwendung bzw. Zuwiderhandlung gegen die Sicherheitsvorschriften resultieren, übernimmt VIGOR keine Haftung oder Gewährleistung.
- Darüber hinaus sind die für den Einsatzbereich des Werkzeuges geltenden Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

## Symbolerklärung

**ACHTUNG:** Schenken Sie diesen Symbolen höchste Aufmerksamkeit!

### BETRIEBSANLEITUNG LESEN!



Der Betreiber ist verpflichtet die Betriebsanleitung zu beachten und alle Anwender des Werkzeuges gemäß der Betriebsanleitung zu unterweisen.

### HINWEIS!



Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die Ihnen die Handhabung erleichtern.

### WARNUNG!



Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Beschreibungen, gefährliche Bedingungen, Sicherheitsgefahren bzw. Sicherheitshinweise.

### ACHTUNG!



Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, deren Nichtbeachtung Beschädigungen, Fehlfunktionen und/oder den Ausfall des Gerätes zur Folge haben.

### FACHLEUTE!



Werkzeug nur für die Verwendung durch Fachleute geeignet, Handhabung durch Laien kann zu Verletzungen oder Zerstörung des Werkzeugs oder des Werkstücks führen.

Modell-Nr.	Tragfähigkeit	Fußgröße	Min. Höhe	Max. Höhe
V6031-6.0	6 Tonnen	285 mm x 250 mm	400 mm	620 mm

## Warnung



Weist auf eine gefährliche Situation hin. Wenn die richtigen Schritte nicht befolgt werden, können Tod oder schwere Verletzungen die Folge sein.

## Alle Anweisungen vor Gebrauch lesen!



Bevor Sie diese Unterstellböcke verwenden, lesen Sie den gesamten Inhalt dieser Anleitung, um sicherzustellen, dass Sie die Betriebsverfahren, Wartungsanforderungen und alle

## Sicherheitswarnungen verstehen.

Der Eigentümer und/oder Bediener muss das Produkt, seine Betriebseigenschaften und die Sicherheitsanweisungen verstehen, bevor er dieses Gerät benutzt. Sicherheitsinformationen müssen betont und verstanden werden. Wenn der Bediener nicht fließend Englisch spricht, müssen die Produkt- und Sicherheitshinweise vom Käufer/Eigentümer oder dessen Beauftragten in der Muttersprache des Bedieners vorgelesen und besprochen werden, um sicherzustellen, dass der Bediener deren Inhalt versteht.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Unterstellböcke dienen als temporäre, stabile Abstützung von Fahrzeugen auf geeigneten, tragfähigen Untergründen und an vom Hersteller vorgesehenen Auflagepunkten, um das Fahrzeug nach dem Anheben sicher in einer statischen Position zu halten. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.



## Maßnahmen zur Vermeidung gefährlicher Situationen

- Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät bedienen.
- Die angegebene Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
- Nur auf harten, ebenen Flächen verwenden.
- Nur an den vom Fahrzeughersteller angegebenen Punkten anheben.
- An diesem Produkt dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.
- Unterstellböcke sind dafür ausgelegt, die angegebene Tragfähigkeit zu stützen. Sie dürfen nur verwendet werden, um Teillasten zu stützen, die aus einem Fahrzeugende bestehen. Immer als Paar verwenden, um nur ein Fahrzeugende zu stützen.
- Niemals Unterstellböcke verwenden, um beide Enden oder eine Seite eines Fahrzeugs zu stützen.
- Pro Fahrzeug nur ein (1) Paar Böcke verwenden.
- Die angegebene Tragfähigkeit gilt nur pro Paar.
- Das Nichtbeachten dieser Warnungen kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

## Inspektion

- Dieses Gerät muss sofort inspiziert werden, wenn angenommen wird, dass es einer ungewöhnlichen Belastung oder einem Stoß ausgesetzt war. Es wird empfohlen, diese Inspektion durch eine vom Hersteller oder Lieferanten autorisierte Reparaturwerkstatt durchführen zu lassen.
- Eigentümer und/oder Bediener sollten sich bewusst sein, dass die Reparatur dieses Geräts spezielles Wissen und Einrichtungen erfordern kann. Es wird empfohlen, eine jährliche Inspekti-

on des Produkts durch eine autorisierte Reparaturwerkstatt des Herstellers oder Lieferanten durchführen zu lassen und alle defekten Teile, Aufkleber oder Sicherheitskennzeichnungen durch spezifizierte Teile des Herstellers oder Lieferanten zu ersetzen.

## **Beschädigte Geräte und Zusatzteile**

Jeder Unterstellbock, der beschädigt erscheint, Abnutzungserscheinungen zeigt oder in irgendeiner Weise ungewöhnlich funktioniert, wird sofort aus dem Betrieb genommen und unverzüglich entsorgt.

## **Veränderungen**

Aufgrund möglicher Gefahren bei dieser Art von Gerät dürfen keine Veränderungen am Produkt vorgenommen werden.

## **Aufsätze und Adapter**

Es dürfen ausschließlich vom Hersteller gelieferte Aufsätze und/oder Adapter verwendet werden.

## **Aufbau**

- Vor jeder Verwendung ist eine Sichtprüfung des Geräts durchzuführen, um ungewöhnliche Zustände wie Risse in Schweißnähten, beschädigte, lose oder fehlende Teile festzustellen.
- Das Handbuch des Fahrzeugherstellers konsultieren, um die Position der Aufnahmepunkte zu bestimmen.
- Das Fahrzeug in „Park“ stellen, die Handbremse anziehen und die Räder sicher blockieren.
- Sicherstellen, dass Fahrzeug und Unterstellböcke auf einer harten, ebenen Fläche stehen.

## **Montage**

- Ratschenstange in die Hülse einsetzen.
- Ratschenstange nach oben ziehen, um sicherzustellen, dass Ratsche und Sperrklinke in jeder Position korrekt einrasten.

- Zum Absenken den Hebel anheben, die Sperrklinke von der Ratschenstange lösen und die Ratschenstange langsam nach unten bewegen.
- Mit Hammer und Dorn die Sicherungsglasche nach innen biegen (3 & 6 Tonnen). Dies verhindert, dass die Ratschenstange versehentlich herausrutscht.
- Bei 12-Tonnen-Unterstellböcken die mitgelieferte Sechskantschraube in die Hülse eindrehen, um ein Herausfallen der Ratschenstange zu verhindern. (Siehe unten auf der Seite für Details.)

### **Betrieb**

1. Für korrekte Stabilität eine harte und ebene Fläche wählen.
2. Handbremse betätigen und Fahrzeug in Gang stellen.
3. Ratschenstange auf die gewünschte Höhe einstellen und mit dem Verriegelungshebel fixieren.
4. Unterstellbock mit dem Sicherungsstift sichern.
5. Fahrzeug gemäß Herstellerangaben anheben.
6. Last mittig über der Auflage des Unterstellbocks positionieren. Es wird empfohlen, den Wagenheber an Ort und Stelle zu belassen, wenn das Fahrzeuggewicht vom Unterstellbock getragen wird.
7. Zum Entfernen des Unterstellbocks Fahrzeug erneut anheben, Unterstellbock herausziehen und Fahrzeug wieder absenken.
8. Unterstellböcke vor Korrosion schützen, indem sie gereinigt und anschließend mit einem öligen Tuch abgewischt werden, bevor sie eingelagert werden.

## Wartung

Jeden Bock vor Gebrauch inspizieren. Sicherstellen, dass sich alle Teile frei bewegen. Nur das Drehgelenk des Verriegelungshebels dieses Produkts einfetten und überschüssiges Fett vor der Verwendung entfernen. Wenn Rost auftritt, die Roststelle abschleifen und mit geeigneter Schutzfarbe überdecken. Bitte beachten Sie, dass für dieses Produkt keine Ersatzteile verfügbar sind.

