

Ersatzteile

Spare parts · Pièces de rechange



V6818, EAN 4047728068482

Schaber- und Lösehebel-Satz

Scraper and release lever set

Jeu de grattoirs et leviers de démontage



Pos.		Vigor-No.	Bezeichnung	Designation	Désignation
1		V2487	VIGOR Schaber · V2487 · 32 mm	VIGOR Scraper · V2487 · 32 mm	VIGOR Grattoir · V2487 · 32 mm
2		V2509	VIGOR Schaber · V2509 · 20 mm	VIGOR Scraper · V2509 · 20 mm	VIGOR Grattoir · V2509 · 20 mm
3		V6030	VIGOR Schaber-Satz · V6030 · 16-teilig	VIGOR Scraper set · V6030 · 16-pieces	VIGOR Jeu de grattoirs · V6030 · 16 pièces
4		V1213	VIGOR Dichtungsschaber · lang · V1213 · 22 mm	VIGOR Gasket scraper · long · V1213 · 22 mm	VIGOR Jeu de grattoirs de joint · long · V1213 · 22 mm
5		V4885	VIGOR Clip Löse-Satz · V4885 · 3-teilig	VIGOR Clip loosening set · V4885 · 3-pieces	VIGOR Jeu pour le démontage des clips · V4885 · 3 pièces
6		V4885	VIGOR Clip Löse-Satz · V4885 · 3-teilig	VIGOR Clip loosening set · V4885 · 3-pieces	VIGOR Jeu pour le démontage des clips · V4885 · 3 pièces
7		V6030-12	VIGOR Ersatzklingen · V6030-12 · 12 mm	VIGOR Spare blades · V6030-12 · 12 mm	VIGOR Lames de rechange · V6030-12 · 12 mm
8		V6030-16	VIGOR Ersatzklingen · V6030-16 · 16 mm	VIGOR Spare blades · V6030-16 · 16 mm	VIGOR Lames de rechange · V6030-16 · 16 mm
9		V6030-20	VIGOR Ersatzklingen · V6030-20 · 20 mm	VIGOR Spare blades · V6030-20 · 20 mm	VIGOR Lames de rechange · V6030-20 · 20 mm
10		V1368N	VIGOR Universal Schaber · V1368N · 40 mm	VIGOR Universal scraper · V1368N · 40 mm	VIGOR Grattoir universel · V1368N · 40 mm
11		V1372	VIGOR Ersatzklingen · V1372 · 10-teilig	VIGOR Spare blades · V1372 · 10-pieces	VIGOR Lames de rechange · V1372 · 10 pièces
12		V4310N	VIGOR Lösehebel · V4310N · 165 mm	VIGOR Release lever · V4310N · 165 mm	VIGOR Levier de démontage · V4310N · 165 mm
13		V2492	VIGOR Lösehebel und Cliplöser mit Zugöse · V2492 · 30 mm	VIGOR Release lever and clip release with traction eyelet · V2492 · 30 mm	VIGOR Levier de démontage et déclipseur avec boucle de traction · V2492 · 30 mm
14		V2491	VIGOR Lösehebel · extra breit · einseitig abgewinkelt · V2491 · 60 mm	VIGOR Release lever · extra wide · angled on one side · V2491 · 60 mm	VIGOR Levier de démontage · extra large · coudé d'un côté · V2491 · 60 mm
15		V2493	VIGOR Lösehebel · stumpf · beidseitig abgewinkelt · V2493 · 20 mm	VIGOR Release lever · blunt · angled on both sides · V2493 · 20 mm	VIGOR Levier de démontage · plat · coudé des deux côtés · V2493 · 20 mm
16		V2494	VIGOR Lösehebel und Cliplöser · beidseitig abgewinkelt · V2494 · 30 mm	VIGOR Release lever and clip release · angled on both sides · V2494 · 30 mm	VIGOR Levier de démontage et déclipseur · coudé des deux côtés · V2494 · 30 mm
17		V2495	VIGOR Lösehebel und Cliplöser · schmal · einseitig abgewinkelt · V2495 · 20 mm	VIGOR Release lever and clip release · narrow · angled on one side · V2495 · 20 mm	VIGOR Levier de démontage et déclipseur · fin · coudé d'un côté · V2495 · 20 mm
18		V4885	VIGOR Clip Löse-Satz · V4885 · 3-teilig	VIGOR Clip loosening set · V4885 · 3-pieces	VIGOR Jeu pour le démontage des clips · V4885 · 3 pièces