

Ersatzteile

Spare parts · Pièces de rechange



V5070, EAN 4047728050708

Haken- und Schaber Satz

Hook and scraper set

Jeu de grattoirs et crochets



Pos.		Vigor-No.	Bezeichnung	Designation	Désignation
1		V5045	VIGOR Haken- und Schaber Satz · V5045 · 5-teilig	VIGOR Hook and scraper set · V5045 · 5-pieces	VIGOR Jeu de grattoirs et crochets · V5045 · 5 pièces
2		V5045	VIGOR Haken- und Schaber Satz · V5045 · 5-teilig	VIGOR Hook and scraper set · V5045 · 5-pieces	VIGOR Jeu de grattoirs et crochets · V5045 · 5 pièces
3		V4663	VIGOR Mini Haken Satz · V4663 · 4-teilig	VIGOR Mini hook set · V4663 · 4-pieces	VIGOR Jeu de mini-crochets · V4663 · 4 pièces
4		V4663	VIGOR Mini Haken Satz · V4663 · 4-teilig	VIGOR Mini hook set · V4663 · 4-pieces	VIGOR Jeu de mini-crochets · V4663 · 4 pièces
5		V4663	VIGOR Mini Haken Satz · V4663 · 4-teilig	VIGOR Mini hook set · V4663 · 4-pieces	VIGOR Jeu de mini-crochets · V4663 · 4 pièces
6		V5045	VIGOR Haken- und Schaber Satz · V5045 · 5-teilig	VIGOR Hook and scraper set · V5045 · 5-pieces	VIGOR Jeu de grattoirs et crochets · V5045 · 5 pièces
7		V5045	VIGOR Haken- und Schaber Satz · V5045 · 5-teilig	VIGOR Hook and scraper set · V5045 · 5-pieces	VIGOR Jeu de grattoirs et crochets · V5045 · 5 pièces
8		V5045	VIGOR Haken- und Schaber Satz · V5045 · 5-teilig	VIGOR Hook and scraper set · V5045 · 5-pieces	VIGOR Jeu de grattoirs et crochets · V5045 · 5 pièces
9		V4663	VIGOR Mini Haken Satz · V4663 · 4-teilig	VIGOR Mini hook set · V4663 · 4-pieces	VIGOR Jeu de mini-crochets · V4663 · 4 pièces